



**ZONATEC S.A.**  
**@zonatecsa**

## HiFuture Radge



**Manual del Usuario**  
Versión 1.1

**ZONATEC S.A.**

Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso  
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires República Argentina  
[www.zonatec.com.ar](http://www.zonatec.com.ar)  
[info@zonatec.com.ar](mailto:info@zonatec.com.ar)  
[@zonatecsa](https://twitter.com/zonatecsa)



## Manual del Usuario


Gracias por elegir nuestros productos. Utilice este manual para sacar la mejor experiencia

### Contenido de la Caja:

- Auriculares HiFuture Radge
- Caja cargadora
- Manual de usuario
- Cable cargador tipo C
- Puntas de silicona intercambiables

### Descripción general del dispositivo

1. Área de toque
2. Indicador (rojo)
3. Luz led (celeste)
4. Interfaz de carga
5. Puerto de carga



ZONATEC S.A.

Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso  
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires República Argentina  
[www.zonatec.com.ar](http://www.zonatec.com.ar)  
[info@zonatec.com.ar](mailto:info@zonatec.com.ar)  
[@zonatecsa](https://www.instagram.com/zonatecsa)



## Carga

Cargué completamente los HiFuture Radge después de abrirlos. Use un cable tipo C para cargar el estuche de carga.

## Encendido automático y emparejamiento

Asegúrese de que ambos auriculares estén dentro del estuche de carga y sáquelos.

El indicador del auricular parpadeará por un momento, lo que demostrará que estaban encendidos.



Seleccione "HiFuture Radge" en el menú de bluetooth del teléfono. Hay un mensaje de voz "su dispositivo está conectado" después de la conexión exitosa.



Ambos auriculares se apagarán automáticamente después de colocarlos en el estuche unos 5 segundos o se desconectarán con el teléfono inteligente durante 5 minutos.

### ZONATEC S.A.

Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso  
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  
[www.zonatec.com.ar](http://www.zonatec.com.ar)  
[info@zonatec.com.ar](mailto:info@zonatec.com.ar)  
[@zonatecsa](https://www.instagram.com/zonatecsa)




## Encendido / apagado manual

Mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee 3 veces y se apague.

Para encender toque rápidamente el auricular izquierdo y derecho 1 o 2 veces hasta que los indicadores se enciendan.

## Emparejamiento manual

Después del encendido manual, toque dos veces los auriculares izquierdo y derecho



## Reinicio

Asegúrese de que los HiFuture Radge estén desconectados con el teléfono u otro dispositivo bluetooth. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga durante 5 segundos para apagarlos. Luego elimine “HiFuture Radge” de la lista bluetooth de su dispositivo. Por ultimo saque los auriculares del estuche de carga y tóquelos dos veces para realizar el emparejamiento manual.

## Aviso de voz

1. Power on (encendido)
2. Pairing (buscando conexión)
3. Your device is connected (dispositivo conectado)
4. Your device is disconnected (dispositivo desconectado)
5. Gaming mode on (modo de juego activado)
6. Gaming mode off (modo de juego desactivado)
7. Battery Low (batería baja)
8. Power Off (apagado)
9. Min. y Max. Volume alarm

### ZONATEC S.A.

Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso  
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  
[www.zonatec.com.ar](http://www.zonatec.com.ar)  
[info@zonatec.com.ar](mailto:info@zonatec.com.ar)  
[@zonatecsa](https://www.instagram.com/zonatecsa)



## Instrucciones de uso



No todos los dispositivos admiten esta funcionalidad



Toque dos veces el auricular izquierdo



Toque el auricular izquierdo por dos segundos



Toque dos veces el auricular derecho



Toque el auricular derecho por dos segundos



Haga un toque corto en el auricular izquierdo o derecho



Toque 3 veces el auricular izquierdo o derecho para activar la asistencia de Siri o Google



Haga un toque de 2 segundos en el auricular izquierdo o derecho



Haga un toque corto en el auricular izquierdo o derecho



Toque 3 veces el auricular derecho



Toque de nuevo 3 veces el auricular derecho



Toque durante 5 segundos el auricular Izquierdo o derecho



Referencia en pagina anterior

**Garantía: 3 meses**

(Por defectos de Fabricación, no por incorrecto uso o roturas accidentales)

**ZONATEC S.A.**

Av. R. Sáenz Peña 875, 2do. Piso  
1035 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  
[www.zonatec.com.ar](http://www.zonatec.com.ar)  
[info@zonatec.com.ar](mailto:info@zonatec.com.ar)  
[@zonatecsa](https://www.instagram.com/zonatecsa)